

# Hamlet

## TABLET ZELIG PAD 414LTE XZPAD414LTE

### PROCEDURA DI RIPRISTINO

La procedura illustrata di seguito consente di ripristinare il tablet alle condizioni di fabbrica.

#### **ATTENZIONE!**

La presente procedura di ripristino cancella tutti i dati presenti sul tablet.

#### **Ripristino del tablet**

È ora possibile procedere al ripristino del tablet secondo i punti indicati di seguito.

1. A tablet spento tenere premuti per almeno 10 secondi il tasto **“Power”** ed il tasto **“Volume +”** per accedere al menu di ripristino.
2. Utilizzare il tasto **“Volume +”** per spostarsi tra le voci selezionabili del menu e **“Volume –”** per selezionarle.
3. Spostarsi con la selezione sulla voce **“RECOVERY MODE”** e premere il tasto **“Volume –”**.
4. Nella schermata successiva, utilizzare i tasti **“Volume +”** e **“Volume –”** per scorrere le voci del menu e il tasto **“Power”** per selezionare la voce desiderata.
5. Spostarsi con la selezione sulla voce **“WIPE DATA/FACTORY RESET”** e premere il tasto **“Power”**.
6. Alla schermata successiva, spostarsi sulla voce **“YES”** e premere il tasto **“Power”**.
7. Attendere alcuni secondi per il termine del reset.
8. Terminata l'operazione di reset, spostarsi sulla voce **“REBOOT SYSTEM NOW”** e premere il tasto **“Power”**.
9. Il tablet si riavvierà come alla prima accensione.

#### **Nota Importante**

Hamlet declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita di dati. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare almeno una copia dei dati e di conservarla ad esempio su un'unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

## RESTORE PROCEDURE

The following procedure allows you to restore the tablet to factory settings.

### **WARNING!**

This recovery process deletes all the data on your tablet.

### **Restoring the tablet**

It is now possible to restore the tablet according to the following points.

1. With the tablet turned off press and hold the “**Power**” and “**Volume +**” buttons for at least 10 seconds to open the recovery menu.
2. Use the “**Volume +**” button to move between menu items and the “**Volume –**” button to select.
3. Select the “**RECOVERY MODE**” menu item then press “**Volume –**” button.
4. In the following screen, use the “**Volume +**” and “**Volume –**” buttons to move between menu items and the “**Power**” button to select.
5. Select the “**WIPE DATA/FACTORY RESET**” menu item then press “**Power**” button.
6. At the following screen, select “**YES**” and press the “**Power**” button.
7. Wait a few seconds until reset procedure is completed.
8. Once the reset procedure is completed, select the “**REBOOT SYSTEM NOW**” menu item and press the “**Power**” button to confirm.
9. The tablet will reboot with factory default settings.

### **Important Note**

Hamlet disclaims any liability for any loss of data. To prevent possible data loss, it is highly recommended that you make a copy of the data and store it on an external hard drive or on a removable storage media.