GUIDA CONFIGURAZIONE TASTIERA BLUETOOTH XKK400CWB-IT IN MAC OS

- 1. Dopo aver connesso la tastiera **XKK400CWB-IT** via Bluetooth al proprio dispositivo Mac, premere contemporaneamente i tasti **FN + Q (iOS)** per 2 secondi per selezionare la configurazione tasti Mac.
- 2. Sul proprio dispositivo Mac, selezionare il menu **Apple > Impostazioni di Sistema** quindi scorrere verso il basso nella barra laterale e fare clic su **Tastiera**. Nella parte destra, scorrere verso il basso e fare clic sul pulsante **Modifica tipo di tastiera**.

•••	< > Tastiera	
Q Cerca	Navigazione da tastiera	
	Usa la navigazione da tastiera per spo Tabulatore per spostare la selezione i	estare la selezione tra i controlli. Premi il tasto n avanti e i tasti Maiuscole e Tabulazione per
Scrivania e Dock	spostarla indietro.	
🔅 Schermi	Impost	azioni Touch Bar Abbreviazioni da tastiera
🛞 Sfondo		
Salvaschermo	Immetti testo	
😑 Batteria	Sorgenti di input	Italiano Modifica
🔝 Schermata di blocco		Sostituzioni testo
Touch ID e password		
😕 Utenti e gruppi	Dettatura	
Password	Utilizza Dettatura in qualsiasi punto l'abbreviazione o seleziona Avvia D	o sia possibile scrivere. Per iniziare a dettare, utilizza 💦 💦 👘
Account internet	Lingue	Italiano (Italia) Modifica
😢 Game Center		
🔄 Wallet e Apple Pay	Sorgente microfono	Automatico (Microfono MacBook Pro) 💲
🗖 Tastiera	Abbreviazione	Spegni 🗘
Mouse	Inf	ormazioni su "Chiedi a Siri", Dettatura e privacy
💽 Trackpad		
Stampanti e scanner		difica tipo di tastiera Configura tastiera ?

3. Seguire le indicazioni a video della procedura guidata come mostrato nelle schermate seguenti.



Impostazione Assistita Tastiera			
¢			
Identifico la tastiera Premi il tasto immediatamente a destra del tasto Maiuscole che a sua volta si trova sulla parte sinistra della tastiera. Premi il tasto una sola volta senza tenerlo premuto a lungo. Quando il tasto viene riconosciuto, verrà visualizzato il pannello successivo.			
	Indietro Continua		
 Impostazione Assistita Tastiera 			
Identifico la tastiera Premi il tasto immediatamente a sinistra del tasto Maiuscole che a sua volta si trova sulla parte destra della tastiera. Premi il tasto una sola volta senza tenerlo premuto a lungo. Quando il			
tasto viene riconosciuto, verrà visualizzato il pannello successivo.			

4. Selezionare tipo di tastiera **ISO** e premere **Fine** per completare la configurazione e utilizzare correttamente i tasti della propria tastiera **XKK400CWB-IT**.

