

USB TO SERIAL ADATTATORE USB PER PORTA SERIALE



MANUALE UTENTE

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive ROHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE; dalle Direttive RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005 e dalle seguenti Direttive CE: EN 55022 (1998) Classe B, EN 55024 (1998), EN 61000-4-2 (1995) +A1: 1998, EN 61000-4-3 (1996) +A1: 1998.

Installazione driver in Windows 98/ME/2000/XP

- 1. Non collegate il cavo USB to Serial al computer.
- 2. Inserite il CD contenente i Driver nel lettore e cercate il programma di installazione "PL-2303 Driver Installer".
- 3. Cliccate due volte sull'icona "PL-2303 Driver Installer" per lanciare il programma di installazione.



 Selezionate "Search for the best driver for your device" nella finestra di installazione e premete "Next" per continuare.



 Una volta conclusa la procedura di installazione premete su "Finish".



6. Ora potete collegare il cavo USB to Serial al vostro computer.

 Aprite "Gestione Risorse" nella finestra delle Proprietà del Sistema per verificare che la periferica risulti installata come "USB to Serial (COM3)".



Due procedure per rimuovere i driver in Windows 98SE/ME/2000/XP

 Nella finestra "Aggiungi/Rimuovi Programmi" selezionate "PL2303 USB-to-Serial" e premete "Aggiungi/Rimuovi..." per procedere alla disinstallazione.



 Premete Avvio → Programmi → PL2303 USB-to-Serial Driver → Uninstaller



Installazione dei driver in Windows Vista

- 1. Non collegate il cavo USB to Serial al computer.
- Inserite il CD contenente i driver e sfogliate il contenuto fino a trovare la cartella "Vista 32&64 bit".

Favorable Links	Name Size	Тури	Date modif	
Decorate	Files Currently on the C	New (21)	1111111	
E Fictures	Linux The Fundam		Mac The Future	
Recently Changed	Contraction of the second			
E Searchan	A VETA J2M64	54 ·	We CE	
Public	Windows	Tree De	Teller	
	Pite Folder	Date mos	Made 3/27/2006 2:59 PM	
		Count of		

 Aprite la cartella "Vista 32&64 bit" e cliccate due volte "PL-2303 Vista Driver Installer" per lanciare il programma di installazione.

		time Felder		-	
A Company	an a representation that (a) a	HEN FORM	-14	3497(t)	-
Found Unit Decomposition Found Maric Marice Marice Found F	Name	Dete modified 1/4/2008 11:42 444	Type Application	504 2004 KB	
folies A					
1 Rem					

4. Attendete mentre il programma prepara i dati per l'installazione.



5. Premete "Next" per eseguire l'installazione.

6. Selezionate "I accept the terms of the license agreement" e premete "Next" per continuare l'installazione.



.



 Una volta terminata l'installazione premete "Finish" per uscire dal programma.



Installazione dei driver in MAC OS 8.6~9.0

 Inserite il CD contenente i driver e copiate il file "md_pl2303hx_v135b2.hqx" sulla scrivania.



2. Premete "OK" per continuare.



3. Premete System folder > Extension e di seguito premete "Select Extensions" oppure "Choose".



 Trascinate e copiate il file "ProlificUSBSerial" nella cartella di sistema Extensions (Apple Extras) e riavviate il computer.



5. Collegate il cavo USB to Serial in una porta USB del vostro computer.

Installazione dei driver in MAC OS X

 Inserite il CD dei driver nel computer, aprite la cartella Mac e copiate il file compresso "md_pl2303hx_v108b4.zip" sulla vostra scrivania.



2. Cliccate due volte sul file per estrarre il contenuto e fate doppio click sul file "PL2303_1.0.8b4.pkg" per eseguire l'installazione.



3. Premete "Continue".

	Welcome to the Prolific USB to Serial Cable driver
Bitteduction protect Configuration Installation Top Execution Control top Execution Configuration	Welcome to the Mac OS X installation Program. You will be guided through the steps necessary to install this software
	Control. (Control.)

 Inserite la password dell'amministratore quando richiesta e premete "OK".

5. Premete "Continue".

6. Selezionate un volume di destinazione in cui installare i driver quindi cliccate "Continue".





Welcome to the Prolific USB to Serial Cable driver

Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be guided through the steps necessary to install this software

(Continue)

😆 🔿 🕘 Install Prolific USB to Serial Cable driver v1.0.8 for Mac OS X

Bistonduction

7. Premete il pulsante "Install" per procedere con l'installazione.

8. Cliccate "Restart" per riavviare il computer.

9. Verificate la presenza del driver in "Apple System Profiler". Se il file "ProlificUSBSerial.kext" è uguale a quello mostrato nella figura accanto allora l'installazione è avvenuta correttamente.

000	Apple	System Profiler		
System Profile Device	s and Volumes	Frameworks Detensions	Applications Logs	
Extension Name	Version	Last Modified	Get Info String	
IPFirewall.kext	1.2.1	01 May 2003 10:44 PM	IP network firewall	
iPodDriver.kext	1.0.0	27 Jul 2002 01:53 PM	iPod Driver 1.0.0, Copyright 200	
KeyLargoATA.kext	1.0.9	27 Jul 2002 01:45 PM	Key Largo ATA Driver	
LogitechForceFeedback.kext	1.0.0	09 Apr 2003 11:13 AM	Force Feedback Driver version 4	
MacIOCPID.kext	1.1.1	10 Sep 2003 04:13 PM	MacIOGPID version 1.1.1, Copyr	
msdosfs.kext	1.2	27 Jul 2002 08:02 PM	Not Available	
NKEMgr.kext	1.0	27 Jul 2002 01:42 PM	NKEMgr, Apple Computer, Inc. J.	
NVDANV10Hal.kext	1.2.26	10 Sep 2003 03:58 PM	NVDANV10Hal 1.2.26.32 (4.7.0)	
NVDAN//20Hal.kext	1.2.26	10 Sep 2003 03:58 PM	NVDANV20Hal 1.2.26.32 (4.7.0)	
NVDANV30Hal.kext	1.2.26	10 Sep 2003 03:58 PM	NVDANV30Hal 1.2.26.32 (4.7.0)	
NVDAResman.kext	1.2.26	10 Sep 2003 03:57 PM	NVDAResman 1.2.26.32 (4.7.05)	
OMLEHCLkext	3.1.5	15 Oct 2003 02:26 PM	OMI_EHCI v3.1.5, Copyright 200	
OMI_USBHub.kext	3.1.5	15 Oct 2003 02:26 PM	OMI_USBHub v3.1.5, Copyright 2	
PP.kext	1.2.1	02 May 2003 09:14 PM	PPP Family	
PPoE.kext	1.2.1	02 May 2003 09:14 PM	PPPoE Driver	
PPTP.kext	1.2.1	02 May 2003 09:14 PM	PPTP Driver	

(Ge fack) (Restart



	Customize) Co Back Install
0 0 0 instal	Prolific USB to Serial Cable driver v1.0.8 for Mac OS X
	Install Software
Bintroduction BSelect Destination Binstallation Type Binstalling Bfinish Up	The software was successfully installed
	Click Restart to finish installing the software

Installazione in ambiente Linux

- 1. Create una nuova cartella all'interno della root del sistema e copiate il codice sorgente PL-2303 nella cartella appena creata.
- 2. Aprite "Makefile" con GEDIT o KATE all'interno della nuova cartella.
- Modificate la linea 5 "KINCLUDES=/usr/src/linux/include". Per esempio: "KINCLUDES=/usr/src/linux-2.4.7-10/include". Potreste trovare una cartella con questo nome su Linux.
- 4. Aprite il terminale e fate il login nella cartella di root dell'utente.
- Spostatevi nella nuova cartella e digitate "make all" compilare il codice sorgente PL-2303. Questa operazione creerà due file denominati: "pl2303.o" e "usbserial.o".
- 6. Digitate "make inst" per installare il driver PL-2303 in Linux.
- Inserite il cavo USB to Serial in una porta USB e digitate il comando "dmesg". Comparirà il messaggio "Prolific USB Serial Adapter converter now attached to ttyUSB0 (orusb/tts/0 for devfs)". Questo significa che il cavo sta lavorando sotto Linux.

Nota bene: per compilare e installare correttamente il driver è necessario essere collegati nella cartella di root dell'utente.

I punti che seguono spiegano come mettere in comunicazione il cavo USB to Serial con il driver.

- All'interno del file Makefile, abbiamo impostato un comando che permette di inserire il driver all'interno del Kernel. Digitate "make inst" per installare il driver.
- 2. Ora inserite il comando "dmesg" e premete invio.
- Apparirà un messaggio come questo sullo schermo: "usbserial.c Prolific USB Serial Adapter converter now attached to ttyUSB0 (orusb/tts/0 for devfs)".

Questo significa che la porta virtuale COM è collegata a ttyUSB0, pertanto se volete usare questa porta, dovrete utilizzare il comando "In".

Ad esempio: Se state usando il cavo USB to Serial per collegarvi al modem, digitate "In -b /dev/ttyUSB0 /dev/modem" e premete invio. Se non accade niente e sullo schermo compare "[root@localhost / xxxxx]#", l'operazione ha avuto successo. Ora il modem comunica tramite il cavo seriale.

In caso contrario verificate che il modem sia stato correttamente installato nel sistema.