Hamlet

HD WEBCAM

USB Webcam 720p HD



Manuale Utente

HWCAM720

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto un prodotto Hamlet. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto o la confezione indica che il prodotto è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE sullo smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). La Direttiva sancisce che Il prodotto alla fine della sua vita utile non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere consegnato a centri di raccolta specializzati, isole ecologiche o società di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito. Smaltire correttamente il presente dispositivo per proteggere l'ambiente. Per lo smaltimento del prodotto o dei suoi imballaggi consultate le disposizioni del vostro comune.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863 e dalla Direttiva EMC 2014/30/UE per i seguenti standard:
EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020
EN 55035: 2017 + A11: 2020

CE

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto e una copia del manuale sono disponibili sul sito Hamlet www.hamletcom.com. Per qualsiasi informazione o documentazione aggiuntiva contattare Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com. Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Prodotto importato da: CARECA ITALIA SPA
Via Martiri della Libertà 66 - 42019 - Scandiano (RE) - Italia
E-mail: info@hamletcom.com

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto leggere le avvertenze e il manuale di istruzioni. Si invita a consultare il sito www.hamletcom.com per prendere visione della documentazione completa, di manuali e informazioni aggiornate sulla sicurezza.
Conservare queste informazioni per riferimento futuro.
IMPORTANTE: Tenere il prodotto ed il suo imballaggio fuori dalla portata dei bambini, persone non idonee ed animali domestici.
Pericolo: alcune parti possono staccarsi ed essere ingerite involontariamente. Prodotto realizzato per utilizzo al chiuso e lontano da umidità, liquidi e fonti di calore. Per evitare pericoli anche letali, il dispositivo va utilizzato esclusivamente in tali condizioni e per lo scopo per il quale è stato costruito.
Il produttore declina ogni responsabilità da pericoli derivanti da un uso improprio, manomissione o tentativi di riparazione non autorizzati.
Pericolo: È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto.
In caso di rottura o danneggiamento di parti o accessori, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il supporto tecnico.

IL PRODUTTORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE, IN NESSUN CASO, PER INCIDENTI O DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO O DAL MANCATO RISPETTO, ANCHE PARZIALE, DELLE NORME DI SICUREZZA.

Marchi e variazioni
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

INTRODUZIONE

Hamlet HWCAM720 è una Webcam USB con risoluzione HD 16:9 720p e microfono integrato per utilizzo in videoconferenza con i principali software di comunicazione come Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.


Specifiche

- Risoluzione video 1280 x 720 @ 30 frame per sec.
- Sensore ottico 1/27" da 2 Megapixel
- Obbiettivo da 36 mm con autofocus
- Funzionamento anche con scarsa illuminazione
- Bilanciamento automatico del bianco
- Connessione Plug & Play USB senza driver (Non richiede installazione di driver in Windows 8/10/11 e Mac OS)
- Microfono integrato con soppressione dei rumori di fondo
- Supporto regolabile per scrivania o ancoraggio a monitor

Contenuto della scatola

- USB Webcam 720p
- Manuale utente

ASPETTO DEL PRODOTTO




INSTALLAZIONE E USO


1. Posizionare la webcam

Hamlet HWCAM720 può essere posizionata su un monitor LCD, sullo schermo di un laptop o sulla scrivania.

Per il posizionamento su un monitor
Afferrare la webcam come mostrato e aprire la base della clip con l'altra mano. Montare la webcam, accertandosi che la base della clip sia chiusa contro la parte posteriore del monitor.



Per il posizionamento su una scrivania
Regola la base di supporto della webcam per il miglior angolo di visione.



2. Collegare la webcam al computer

Collegare il cavo USB della webcam ad una porta USB del computer. Attendere circa 1 minuto, la webcam verrà riconosciuta e installata automaticamente dal sistema operativo. Nessun driver è richiesto per l'installazione.

3. Iniziare a utilizzare la webcam

La webcam è ora pronta per l'uso. Aprire il software di comunicazione preferito come Zoom, Microsoft Teams ecc. e iniziare una videochiamata.

FAQ

Come faccio a sapere se la mia webcam è riconosciuta dal sistema operativo?
Una volta che la webcam è collegata al computer, per assicurarsi che sia stata installata correttamente, verificare che la voce "USB Camera" sia visualizzata nella finestra "Gestione dispositivi" in Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Sistema > Gestione dispositivi.

Come faccio a sapere se la mia applicazione di videochiamata sta usando la mia webcam?
Tutte le applicazioni di videochiamata hanno un'impostazione per selezionare il dispositivo audio e video sorgente. Controllare le impostazioni del software di videochiamata per assicurarsi che "USB 2.0 Camera" sia selezionata come sorgente per il microfono e il video.

Perché la webcam non funziona su Teams, Zoom ecc.?
Normalmente software come Teams, Zoom ecc. utilizzano la fotocamera integrata per impostazione predefinita. Se si desidera utilizzare la webcam USB, è necessario modificare le impostazioni video del software e selezionare "USB Camera" come sorgente video.

Hamlet

HD WEBCAM

USB Webcam 720p HD



User Manual

HWCAM720

www.hamletcom.com

Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow usage and maintenance instructions in this document.

DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The crossed-out wheeled bin symbol on the product or on its packaging indicates that this device is subject to Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The Directive states that the product at the end of its useful life must not be disposed of with household waste but must be delivered to collection facilities, recycling depots or waste disposal companies. Disposal is free of charge. Dispose of this device correctly to protect the environment. To dispose of the product or its packaging, consult the regulations of your municipality.

We inform you this product is manufactured with materials and components in compliance with RoHS Directives 2011/65/EU,& (EU) 2015/863 and EMC Directive 2014/30/EU for the following standards:
EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020
EN 55035: 2017 + A11: 2020

CE

The complete CE declaration of conformity for the product and a copy of the manual are available on the Hamlet website www.hamletcom.com. For any information or additional documentation contact Hamlet at the e-mail address info@hamletcom.com. Visit www.hamletcom.com for complete information on all Hamlet products and to access downloads and technical support.

Product imported by: CARECA ITALIA SPA
Via Martiri della Libertà 66 - 42019 - Scandiano (RE) - Italy
E-mail: info@hamletcom.com

SAFETY INFORMATION

Before using the product, read the warnings and the instruction manual. Please visit www.hamletcom.com to view the complete documentation, manuals and updated safety information.
Keep this information for future reference.
IMPORTANT: Keep the product and its packaging out of reach of children, unauthorized persons and pets.
Danger: some parts may come off and be accidentally swallowed.
Product designed for indoor use and away from humidity, water and heat sources.
To avoid even lethal dangers, the device must be used exclusively in these conditions and for the purpose for which it was built.
The manufacturer declines all responsibility for dangers arising from improper use, tampering or unauthorized repair attempts.
Danger: It is strictly forbidden to make any modifications to the product.
In the event of breakage or damage to parts or accessories, immediately stop using the device and contact technical support.

THE MANUFACTURER SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ACCIDENTS OR DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER USE OF THE DEVICE OR FAILURE TO COMPLY, EVEN PARTIALLY, WITH SAFETY REGULATIONS.

Trademarks and changes
All trademarks and company names mentioned in this manual are used for description purpose only and remain property of their respective owners.
The material in this document is for information only. Contents, specifications and appearance of the product are indicative and may change without notice.

INTRODUCTION

Hamlet HWCAM720 is a USB Webcam with HD 16:9 720p resolution and integrated microphone for use in videoconferencing with the main communication software such as Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.


Specifications


- Video resolution 1280 x 720 @ 30 frames per sec.
- Optical sensor 1/27" 2 Megapixel
- 36mm lens with autofocus
- Operation even in low light
- Automatic white balance
- Plug & Play USB driverless connection
  (No driver installation required in Windows 8/10/11 and Mac OS)
- Integrated microphone with background noise reduction
- Adjustable stand for desktop use or LCD monitor anchor

Package contents

- USB Webcam 720p
- User manual

PRODUCT OVERVIEW






INSTALLATION AND USE


1. Place your Webcam

Hamlet HWCAM720 can be positioned on a LCD monitor, laptop screen or on the desktop.

For placement on a monitor
Grasp the webcam as shown and open clip base with your other hand. Mount the webcam, making sure the foot on the clip base is folded in contact with the back of your monitor.



For placement on a desk
Adjust the mounting clip of the webcam for best viewing angle.



2. Connect your Webcam to the computer

Plug your webcam's USB cable into USB port of your computer. Wait for about 1 minute, the webcam will be recognized and installed automatically by the operating system. No driver is required for installation.

3. Start using your Webcam

Your webcam is now ready for use. Just open your favourite communication software like Zoom, Microsoft Teams etc. and start your video call.

FAQ

How do I know if my camera is recognized by the operating system?
Once the camera is connected to the computer, to ensure the camera has been installed correctly, check that "USB Camera" item appears in the "Device Manager" under Control Panel > System and Security > System > Device Manager.

How do I know if my video calling application is using my webcam?
All video application have an option setting for the audio and video device. Check the settings of your communication software to ensure the "USB2.0 Camera" microphone and video are selected as source.

Why it does not work on Teams, Zoom etc?
Normally software like Teams, Zoom etc. use the integrated camera by default. If you want to use USB webcam, you need to change video settings of the software and select the "USB Camera" as video source.

MAN.rev.2026-04