

# Hamlet

**ZELIG PAD 414W**  
**10.1" MULTI TOUCH QUAD CORE TABLET PC**



**MANUALE UTENTE**  
XZPAD414W

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)



Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva RED 2014/53/EU per i seguenti standard:

EN 50663: 2017

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft)

EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)

### **CE Mark Warning**

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Visita [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com) per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

### **Marchi e variazioni**

Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi di Google LLC.

Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

Il presente manuale ha scopo puramente informativo. Hamlet si riserva il diritto di modificare o aggiornare il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

### **Registrazione del prodotto**

Registrate ora il vostro prodotto nella home page del sito Hamlet alla pagina [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Informazioni sulla garanzia**

La garanzia di legge è valida 2 anni dal momento dell'acquisto per utenti privati con acquisto mediante scontrino (1 anno per utenti professionali con partita iva). Sono escluse dalla garanzia gli accessori a corredo come alimentatore, cavi di connessione etc. e le parti soggette ad usura come le batterie.

### **Supporto e assistenza**

Per ottenere ulteriori informazioni tecniche o richiedere assistenza potete consultare il sito Hamlet alla pagina <http://www.hamletcom.com/support.aspx>. Qualora il sito web non abbia risolto il vostro problema o le informazioni ricevute non fossero esaustive, potete contattare direttamente Hamlet all'indirizzo [support@hamletcom.com](mailto:support@hamletcom.com).

## FAQ - Domande e Risposte più comuni

Prima di ricorrere all'assistenza tecnica vi preghiamo di consultare le risposte alle domande più frequenti di seguito elencate.

### **Non riesco a connettermi per scaricare le App dal market**

Aggiornare il tablet contattando l'assistenza tecnica attraverso l'area di supporto del sito Hamlet.

### **Rimane la scritta Android™ sullo schermo ed il tablet non si avvia**

Selezionare il pulsante di reset (se presente) per almeno 3 secondi.

Se il problema non si risolve, è necessario ripristinare il firmware del tablet seguendo le indicazioni presenti presso l'area supporto del sito Hamlet.

### **Il tablet funziona ma un accessorio a corredo è guasto (es. alimentatore)**

Contattare il supporto tecnico via email per ottenere la sostituzione della sola parte difettosa support@hamletcom.com.

### **Lo schermo touch non risponde bene ai comandi o non è preciso**

Con il livello di batteria vicino allo zero o il tablet connesso all'alimentatore di rete, le interferenze elettriche possono rendere il tablet molto impreciso.

Caricando le batterie o scollegando l'alimentazione si ottiene il ripristino della totale funzionalità.

### **Se collego il tablet al PC o a pendrive non riesco a trasferire file**

Per attivare il collegamento fra tablet e computer bisogna abilitare il trasferimento dati attraverso la funzione "Attiva archivio USB". Quando si collega una periferica USB bisogna abilitarla dal sistema operativo.

### **Il tablet non si accende dopo essersi scaricato**

Se la batteria del tablet si scarica completamente col dispositivo acceso, è necessario tenere in carica il dispositivo per almeno 15 minuti, prima di poterlo riaccendere. Trascorso questo tempo, nel caso il tablet non si riaccendesse usando il tasto di accensione, premere per alcuni secondi il pulsante di reset.

### **Android**

D: Quale versione di Android è presente sul mio dispositivo?

R: Android 11.0 (Go edition).

### **Funzionalità di base**

D: Devo mettere in carica la batteria prima dell'uso?

R: La batteria deve essere caricata per circa 6 ore, ma potrete usare il dispositivo durante la carica. Usare l'alimentatore in dotazione col dispositivo.

## **Schede di memoria**

D: Quali schede di memoria sono compatibili con il mio dispositivo?

R: Schede Micro SD con capacità fino a 128 GB.

## **Musica**

D: Che tipo di file musicali posso riprodurre sul mio dispositivo?

R: MP3, WAV, AAC, WMA.

D: Come posso aggiungere file musicali al mio dispositivo?

R: Copiate i file musicali dal vostro PC, dalla scheda Micro SD o da un dispositivo di memoria USB direttamente sul vostro tablet.

## **Immagini**

D: Che tipo di immagini posso visualizzare sul mio dispositivo?

R: JPEG, BMP, GIF e PNG.

D: Come posso aggiungere immagini al mio dispositivo?

A: Copiate le immagini dal vostro PC, scheda Micro SD o memoria USB.

## **Video**

D: Che tipo di file video posso riprodurre sul mio dispositivo?

R: La riproduzione video (Full HD) supporta i formati video quali ad esempio MPEG-4, MOV, AVI, MKV e altri comuni formati video.

D: Posso riprodurre i video di YouTube sul mio dispositivo?

R: Sì, utilizzando l'applicazione YouTube scaricabile gratuitamente dai market on line.

D: Come posso aggiungere file video al mio dispositivo?

R: Copiate i file video dal vostro PC, dalla scheda Micro SD o memoria USB.

## **Wi-Fi**

D: È necessario un adattatore Wi-Fi per stabilire una connessione ad Internet?

R: No, l'adattatore Wi-Fi è integrato nel dispositivo.

# 1 Introduzione

## 1.1 Contenuto della scatola

- Zelig Pad 414W Tablet PC
- Alimentatore
- Cavo da USB-A a USB-C
- Manuale utente

## 1.2 Per iniziare

Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale e seguire le istruzioni come sotto.

Le indicazioni e le schermate illustrate in questo manuale si riferiscono ad un sistema Android 11 generico e potrebbero differire leggermente da quelle del sistema presente sul vostro prodotto.

Il sistema operativo Android è sviluppato da Google. La guida e il supporto online di Android è disponibile sul sito [support.google.com/android/?hl=it](http://support.google.com/android/?hl=it).

## 1.3 Ricarica della batteria

Il tablet è dotato di una batteria integrata ricaricabile al Litio. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Per ricaricare il tablet procedere come indicato di seguito:


1. Collegare il connettore USB-A del cavo USB all'alimentatore.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
3. Collegare il connettore USB-C del cavo USB al vostro tablet.

È possibile acquistare un alimentatore aggiuntivo per il vostro tablet come il modello Hamlet XPWCU110 nei migliori siti di e-commerce.

### Attenzione


- Utilizzare unicamente l'alimentatore e il cavo inclusi nella confezione. L'utilizzo di un altro alimentatore o cavo può danneggiare il tablet e invalidare la garanzia.
- È comunque possibile utilizzare il tablet mentre è in carica.

## 2 Aspetto e pulsanti



- 1. Schermo touch**
- 2. Fotocamera frontale**
- 3. Uscita auricolari**  
Uscita standard per auricolari da 3.5 mm.
- 4. Tasto accensione**  
Accende e spegne il tablet.
- 5. Pulsante volume +**
- 6. Pulsante volume -**
- 7. Pulsante Reset**
- 8. Alloggiamento scheda Micro SD**
- 9. Porta USB-C**  
Per ricarica e collegamento al computer per trasferimento file.
- 10. Microfono**
- 11. Altoparlante**






**12. Fotocamera posteriore**

### 3 Accendere e Spegnere il Tablet

#### Accendere il tablet

Quando la batteria è completamente carica, premere il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. La schermata di accesso apparirà dopo l'avvio.



#### Spegnere il tablet

Con il tablet acceso, premere il tasto di accensione per circa 3 secondi, apparirà la schermata con le opzioni di spegnimento, toccare su **Spegni** per spegnere il tablet.

#### Note:

- Quando la batteria è scarica, il tablet si spegne automaticamente da solo.
- Se il dispositivo viene spento in modo scorretto, al riavvio verrà eseguita la scansione e il ripristino del disco, e sarà necessario più tempo per accedere al sistema.

## 4 Bloccare e Sbloccare il Tablet

### Bloccare il tablet (Stand-by)


Per bloccare il tablet e mettere il dispositivo in stand-by, premere e rilasciare velocemente il tasto di accensione.

In questo modo il tablet viene bloccato e lo schermo si spegne.

### Riattivare il tablet e sbloccare lo schermo

Per riattivare il tablet dallo stand-by procedere come indicato di seguito.

1. Premere e rilasciare immediatamente il tasto di accensione.
2. Scorrere il dito verso l'alto per sbloccare il tablet ed accedere alla schermata principale.




Per maggiore sicurezza, si consiglia di impostare un codice per sbloccare il vostro tablet.

E' possibile modificare la modalità di blocco dello schermo nella schermata: "Impostazioni" → "Sicurezza" → "Blocco schermo".

## 5 Impostare una Connessione Wi-Fi

Per accedere a Internet è necessario impostare la connessione Wi-Fi.

Aprire “Impostazioni” → “Rete e Internet” quindi selezionare “Wi-Fi”. La finestra delle impostazioni Wi-Fi permette di attivare e disattivare l'interfaccia wireless del tablet, visualizzare le reti Wi-Fi disponibili e accedere ad una rete.




Per collegarsi ad una rete Wi-Fi, procedere come segue.

1. Toccare il nome della rete desiderata presente nell'elenco.
2. Se la rete Wi-Fi non richiede una password, premere **Connetti** per stabilire la connessione.

Se la rete Wi-Fi richiede una password, digitare la password quindi premere **Connetti**.


Se il collegamento alla rete Wi-Fi avviene correttamente, le informazioni di connessione vengono salvate in modo da eseguire la connessione automaticamente quando necessario.

Quando il tablet è collegato alla rete wireless, l'icona Wi-Fi  appare sulla barra di stato nella parte superiore destra dello schermo. Un'icona più piena equivale a un segnale di rete più potente.

## 6 Collegamento al Computer

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il tablet al computer e trasferire i file. Per collegare il tablet al computer procedere come segue.

1. Collegare il cavo USB al tablet quindi collegarlo ad una porta USB libera del computer.
2. Trascinare verso il basso dalla parte alta dello schermo per espandere l'area delle notifiche e toccare "Dispositivo in carica tramite USB".



3. Nella sezione "Utilizza connessione USB per" della finestra "Preferenze USB", selezionare **Trasferimento file**.



## 7 Spegnimento forzato

Nel caso non sia possibile spegnere il vostro tablet secondo la normale procedura, tenere premuto il tasto di spegnimento per 7 secondi per forzarne lo spegnimento.

### Utilizzare il pulsante Reset

Nel caso in cui l'interfaccia del tablet sia bloccata, è possibile ripristinare il dispositivo utilizzando il pulsante di Reset situato a fianco dei pulsanti di controllo del volume.

Utilizzare una piccola clip o una puntina per premere il pulsante di reset, il tablet si spegnerà e sarà possibile riavviarlo per riprendere il normale utilizzo.

## 8 Ripristino dati di fabbrica

Per ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica originali e cancellare tutti i dati personali, toccare "Impostazioni" → "Sistema" → "Avanzate" → "Opzioni di reimpostazione" → "Cancella tutti i dati".

**Attenzione:** Dopo il ripristino del dispositivo, l'account Google, i dati, le impostazioni di sistema e le applicazioni scaricate saranno rimossi dal tablet.

## 9 Gestione della batteria

La batteria non viene fornita completamente carica, quindi prima del primo utilizzo è consigliabile tenere il dispositivo in carica per almeno 6 ore.

La batteria è progettata per essere usata e ricaricata frequentemente. Come la maggior parte delle batterie al litio, la capacità della batteria si riduce leggermente ogni volta che viene ricaricata. Potete però adottare alcune precauzioni per preservare quanto più possibile il ciclo di vita della batteria:

- Usate il vostro tablet almeno una volta la settimana.
- Ricaricate sempre completamente la batteria.
- Non lasciare la batteria completamente scarica per lunghi periodi.
- Tenere il dispositivo al riparo da calore e umidità.

### Ricarica della batteria

Per ricaricare correttamente la batteria, inserire l'alimentatore in una presa di corrente e quindi collegarlo al dispositivo.

Quando la ricarica è completa, l'icona della batteria viene così visualizzata completamente piena.

Un ciclo completo di ricarica richiede circa 6 ore; è comunque possibile utilizzare il tablet durante la ricarica.

Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, altri alimentatori possono causare danni alla batteria al Litio. Non aprire il tablet per sostituire la batteria, questa operazione annulla la garanzia e potrebbe danneggiare il tablet.

## **10 Precauzioni d'uso**

Seguire sempre queste semplici norme di sicurezza per prevenire il rischio di incendi, scosse elettriche e altri infortuni e per evitare di danneggiare il dispositivo.

- Non esporre il dispositivo a pioggia e umidità.
- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e a fonti di calore.
- Non riporre altri oggetti sullo schermo LCD, in quanto potrebbero rompere o danneggiare lo schermo.
- Non usare oggetti appuntiti per toccare lo schermo LCD.
- Usare solo l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di altri alimentatori può danneggiare il tablet e invalidare la garanzia.
- Non cercare di smontare o riparare il tablet da soli. Questa operazione annulla la garanzia e potrebbe danneggiare il tablet.

## **11 Pulizia del dispositivo**

Per eliminare dallo schermo impronte e polvere, è raccomandato l'uso di un panno per la pulizia morbido, non abrasivo e non corrosivo, come ad esempio i panni per le lenti delle macchine fotografiche.

